



Fiche technique



PAREMENT MURAL AMBRE

Description du produit

Usage : Parements Muraux

Matière : Pierre reconstituée

Aspect : Pierre Naturelle

Utilisation : Intérieur-Extérieur

Coloris :



Beige nuancé ocre

Code : DRPKGAMB01

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) – Quantité/palette – Poids (UC) :

PLAQUETTES - Carton de 0,65 m² - 44 unités – 17 kg

ANGLES – Carton de 1 ml (0,41 m²) – 45 unités – 15 kg

Condition de stockage : Intérieur/Extérieur



Palette 4 entrées



Palette retournable

Caractéristiques techniques

		Testées selon
Résistance à la compression minimale	33 Mpa	EN 772-1
Résistance à la flexion minimale	4 Mpa	EN 12372
Absorption d'eau moyen	1 gr/m ² s	EN 13755
Masse volumique	2040 kg/m ³	EN 772-13
Résistance au gel après 28 cycles	Classe 0	EN 12371

Réglementations - Certifications – Marquages



Dimensions du produit

Dimensions irrégulières avec plusieurs formats pour imiter les pierres naturelles.

PAREMENT MURAL AMBRE

Désignation Article	Coloris	Référence Weser	m ² / bte	Kg/Bte +/-10%	Kg/m ² +/-10%	m ² / palette	Poids palette	Code EAN
Plaquette AMBRE	Beige nuancé ocre	DRPKGAMB01	0,50	17	30	22	773 kg	3660227092188
Angle AMBRE	Breige nuancé ocre	DRPKGAMB011	0,41	15	30	18,45	675 kg	3660227092218

Photo détournée

Plaquette droite - PLQAMBREXX

PLQangle Ambre ?

Conseils de pose :

Consulter notre Guide de Pose sur notre site Weser.fr

Type de pose : **Pose linéaire**

Joint de fractionnement : **tous les 60 m²**

Estimatif des consommations et du poids total au m² : 39,6 kg

Plaquettes 30,0 kg
Colle 6,0 kg
Mortier Jointoiment 3,6 kg

Les consommations varient selon la largeur du peigne utilisé et les caractéristiques des produits.
Pose par double encollage.

Réalisation des joints :

- Option 1 : réaliser des joints irréguliers pour renforcer l'authenticité, et vous pourrez jouer sur la teinte du joint et son grattage (si les pierres sont plus ou moins recouvertes) pour un joli contraste.
- Option 2 : en intérieur, les pierres peuvent être posées bord à bord sans joint. Posez les pierres une par une, selon votre goût et votre imagination, en commençant par les plus grandes.
Faites glisser les plaquettes sur le support pour disposer d'un surplus de colle au niveau des joints invisibles.
- Il existe des pièces d'angle assorties, pour une finition soignée. Les angles doivent être posés avant le parement, de bas en haut, à raison d'1 ml/jour.

Produit de protection WESER PRO TRA : 0,1 L/m²

Estimation du temps de pose : 1h15/m² pour les plaquettes
30 min/ml pour les angles
40 min/ m² pour les joints



Retrouvez nos
produits sur weser.fr